

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents. Visit www.DeepL.com/pro for more information.

FILTERTECHNIK MADE IN GERMANY



Návod k obsluze Ovládání WebCSA ^{v2}, aplikace a příslušenství

Některé funkce popsané v této příručce vyžadují software řídicí jednotky WebCSA verze 6038.





Obsah

Strán ka

1.	Obecné 2
1.1.	Předmluva 2
1.2.	Bezpečnostní pokyny a varování 2
1.3.	Použité značky 2
1.4.	Informace výrobce 2
1.5.	Registrace EAR 2
1.6.	ES prohlášení o shodě 3
1.7.	Změny nebo konverze 3
1.8.	Náhradní díly 3
1.9.	Doprava
1.10.	Popis a funkce
1.11.	Záruka 3
2.	Ovládání WebCSA ^{v2} 4
2.1.	Přehled připojení 4
2.2.	Před uvedením do provozu 4
2.3.	Náhradní pojistka 4
2.4.	Montáž řídicí jednotky 5
2.5.	Uvedení do provozu a provoz řídicí jednotky 5
2.6.	Vyobrazení plovákových spínačů 5
2.7.	Provoz řídicí jednotky bez aplikace nebo WLAN 5
3.	Aplikace WebCSA a Inazuma WebCSA Cloud6
3.1.	Registrace a instalace
3.2.	Hlavní stránka
3.3.	Nastavení 9
3.3.1.	Typ instalace
3.3.2.	Parametry proplachování 9
3.3.3.	Vypínač napájení 10
3.3.4.	Regulace hladiny rybníka10
3.3.5.	Protokoly10
3.3.6.	Nabídka služeb10
4.	Rozšíření WebCSA pro spínač napájení (volitelné)10
_	
5. 5.	Regulace hiadiny rybnika (voliteine)
5.1.	Jak to funguje11
5.2.	Pripojeni k ridici jednotce11
5.3.	Instalace senzoru a elektromagnetickeho ventilu
5.4.	2imni provoz11
,	
6.	Snimac teploty (volitelny)
6.1.	Pripojeni k ridici jednotce12
7	Liconcování (aktivace opline) 12
7.	
8	Montáž dvou plovákových spínačů 13
81	Montáž plovákového spínače 1
87	Montáž plovákového spinace 1 dravitační verze 1^2
0.2. 8 3	Montáž plovákového spínace z gravitacili verze 12
0.3.	אטוונמב אנטימגטיפווט אאוומכי ב נפואמוופ יפובפ
9	Použití řídicího systému "offline 14
7.	1902.1. Hulenio systemu on internationality 14
10	FAO - často kladené otázky 14
10.	1 AV CUSIO RIQUEILE OLUZRY

1. Obecné

1.1. Předmluva

Blahopřejeme vám k zakoupení nového regulátoru Inazuma® Control WebCSA V2, prodloužení spínače napájení WebCSA, teplotního čidla WebCSA a/nebo regulátoru hladiny v jezírku WebCSA.

Abyste předešli jakýmkoli omezením funkce výrobku, je důležité, abyste si pečlivě přečetli tento návod k použití.

Abyste zajistili správnou funkci spotřebiče, pečlivě dodržujte všechny pokyny, poznámky a informace.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů, které nejsou popsány v tomto návodu k použití, se obraťte na svého odborného prodejce zakoupeného výrobku.



Před připojením/odpojením součástí nebo otevřením řídicí jednotky vždy odpojte síťovou zástrčku!

1.2. Důležité bezpečnostní pokyny a upozornění

Tento návod k obsluze by měl být neustále k dispozici, protože obsahuje důležité informace o používání, instalaci, řešení problémů atd.

Doporučujeme, abyste kopii tohoto návodu k použití měli v bezprostřední blízkosti výrobku, aby byla v případě potřeby přístupná technikům apod.

1.3. Obecné informace o použitých štítcích



Sousední značku najdete v tomto návodu k použití. Na štítcích jsou uvedeny důležité informace nebo varování.

1.4. Informace výrobce

Inazuma® Johannes Kurzweil GmbH Eisackstraße 16 86165 Augsburg +49 (0)821 - 72 919 72 Tel.: Fax: +49 (0)821 - 72 919 73 E-mail: info @ inazuma- online.com Internet: www.inazuma-online.com

1.5. Registrace EAR-

ve smyslu § 6 odst. 1 věta 1, § 17 odst. 1 a 2 ElektroG v souvislosti s oznámením Spolkového úřadu pro životní prostředí ze dne 6.7.2005 pro níže uvedenou značku a typ zařízení:

WEEE-Reg. č. DE 19429673

1.6. ES- Prohlášení o shodě

Výrobce: Inazuma® Johannes Kurzweil GmbH Eisackstraße 16 86165 Augsburg

Tel. +49 (0)821-72 919 72 Fax. +49 (0)821-72 919 73

Použité směrnice: Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES, Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků 2001/95/ES a její švýcarské provedení SR 819.14, SR 930.11 a SR 734.26. Dále platí norma EN ISO 12100:2010.

Výrobce (podepsaná osoba) tímto prohlašuje, že výrobek popsaný v tomto dokumentu splňuje výše uvedené bezpečnostní požadavky.

1.7. Změny nebo konverze

Rádi bychom upozornili, že úpravy nebo přestavby bez písemného souhlasu společnosti Inazuma® nebo autorizovaného prodejce mají za následek neplatnost označení CE a záruky. Kromě toho nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody na osobách nebo majetku.

1.8. Náhradní díly

Smí se používat pouze náhradní díly od společnosti Inazuma® nebo autorizovaného prodejce. V případě instalace dílů od jiných výrobců nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné škody. K montáži používejte pouze vhodné speciální nářadí.

1.9. Doprava

Řídicí jednotka, teplotní čidlo a/nebo regulátor hladiny jezírka by měly být vždy přepravovány nebo zasílány v originálním obalu.

1.10. Popis a Funkce

Ovládání WebCSA ^{v2}

Mikroprocesorové ovládání s připojením WLAN a aplikací pro snadné ovládání filtračního systému prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu odkudkoli (nutný přístup k internetu).

Spínač napájení WebCSA

Spínač Inazuma Power Switch WebCSA slouží k ovládání různých spotřebičů, jako jsou čerpadla v jezírku nebo osvětlovací prvky, a k jejich zapínání a vypínání pomocí časovače.

Snímač teploty WebCSA

Senzor pro zobrazení teploty vody v aplikaci WebCSA.

Regulace hladiny rybníků WebCSA

Regulátor hladiny v jezírku Inazuma se používá k automatickému vyrovnávání ztrát vody v koi, koupacích, zahradních a okrasných jezírkách.

1.11. Záruka



Záruka na řídicí jednotku WebCSA rozšíření Power Switch WebCSA, teplotní čidlo WebCSA a/nebo na řídicí jednotku WebCSA

Regulace úrovně rybníka WebCSA je omezena na příslušnou jednotku.

Výrobce v zásadě neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nehod nebo nesprávné instalace či používání a za následné škody. Odpovědnost je omezena na výměnu vadné jednotky.

Jakékoli úpravy jednotky, krytu nebo řídicí jednotky mají za následek ztrátu záruky.

Jakákoli úprava připojovacích kabelů, například odstranění nebo výměna připojovacích zástrček, rovněž vede ke ztrátě záruky.

Záruka je nepřenosná.



NA VĚDOMÍ

Společnost Inazuma® nenese žádnou odpovědnost za škody na řídicí jednotce nebo na osobách způsobené nedodržením návodu k použití a bezpečnostních informací a pokynů v něm uvedených!

Jednotky mohou být provozovány pouze tehdy, pokud je v domovní instalaci instalován proudový chránič (30 mA pro vlhké prostředí) a napájení jednotky probíhá výhradně touto cestou. Dále se doporučuje použít přepěťovou ochranu třídy D nebo 3 (v závislosti na místních předpisech).

3

2. Ovládání WebCSA^{v2}

2.1. Přehled připojení

- 1. Přívodní vedení / síťový kabel
- 2. Motor s převodovkou
- 3. Vysokotlaké čerpadlo
- 4. UVC
- 5. UVC
- 6. Vypínač napájení P1
- 7. Vypínač napájení P2 (volitelná funkce)
- 8. Spínač napájení P3 (volitelná funkce)
- 9. Spínač napájení P4 (volitelná funkce)
- 10. Kabelová průchodka pro anténu W-LAN (volitelně)
- 11. Kryt spínače
- 12. Proplachování kanálů elektromagnetického ventilu
- 13. Plovákový spínač 2 (2 plováky)
- 14. Plovákový spínač 1 (1 plovák)
- 15. Snímač teploty (volitelný)
- Elektromagnetický ventil regulace hladiny rybníka (nepovinné)
- 17. Snímač hladiny vody (volitelný)

! Před připojením/odpojením součástí nebo otevřením řídicí jednotky vždy odpojte síťovou zástrčku!

2.2. Před uvedením do provozu na

Před uvedením do provozu musí být filtrační systém naplněn vodou z jezírka a kryt skříně uzavřen.

- Ovládání IP65 odolné proti stříkající vodě
- Chraňte před přímým slunečním světlem
- Vrtání otvorů do skříně není povoleno a vede ke ztrátě záruky.



Konfiguraci lze provést pouze prostřednictvím aplikace.

$\underline{\wedge}$

Řídicí jednotku WebCSA smí otevírat pouze kvalifikovaný personál! Protože je deska plošných spojů pod napětím, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění. PŘED OTEVŘENÍM ŘÍDICÍ JEDNOTKY VŽDY ODPOJTE SÍŤOVOU ZÁSTRČKU!



Pokud přípojky nepoužíváte, nechte těsnicí uzávěr nasazený!

2.3. Náhradní pojistka



Řídicí jednotka je vybavena pojistkou 10 A / 250 V s jemným vodičem. Držák pojistky se nachází na desce plošných spojů (viz obrázek).



Vhodná náhradní pojistka je součástí dodávky (průhledný sáček uvnitř řídicí jednotky).

2.4. Montáž ovládání

Na zadní straně řídicí jednotky je držák z nerezové oceli s otvory pro šrouby. To umožňuje připevnit řídicí jednotku na stěnu pomocí šroubů nebo ji zavěsit do držáku modulu (IK5010).



2.5. Uvedení do provozu a provoz řídicího systému

Řídicí jednotka se uvede do provozu navázáním elektrického spojení. Za tímto účelem zasuňte síťovou zástrčku řídicí jednotky do zásuvky Schuko 230 V.

Spuštění řídicí jednotky trvá přibližně 1 až 2 minuty. Po úspěšném spuštění řídicí jednotka potvrdí spuštění dlouhým pípnutím.

Připravenost k provozu je signalizována 2 krátkými pípnutími.

Pokud řídicí jednotka nemá žádnou konfiguraci, signalizuje to 2 krátkými pípnutími, která se nepřetržitě opakují.

Pokud řídicí jednotka po 2 minutách nezapípá, zkontrolujte integrovanou pojistku řídicí jednotky (viz kapitola 2.3).

V závislosti na stupni znečištění sítového bubnu se automaticky spustí proces oplachování.

Jakmile je buben síta do určité míry znečištěn, spustí plovákový spínač SS2 proces proplachování.

Ovládání bubnového filtru je vybaveno detektorem poruchy. Pokud řídicí jednotka ohlásí poruchu, zazní akustický signál - pípnutí po dobu 1 sekundy každých 5 sekund.



POZOR (pouze gravitační verze)

U jezírek bez automatického doplňování vody je nutné zajistit, aby hladina vody v jezírku příliš neklesla, protože jinak může hladina vody klesnout pod nastavenou úroveň plovákového spínače spodního plováku. V tomto případě se filtr vypne, protože jinak by proplachování pokračovalo bez přerušení.

Automatický regulátor hladiny v jezírku je k dispozici u společnosti Inazuma® pod číslem IK5001.

2.6 Zobrazení plovákových spínačů



SS1 = jednoduchý plovákový spínač



SS2 = dvojitý plovákový spínač

SS2o = horní plovák z dvojitého plovákového spínače

SS2u = dolní plovák z dvojitého plovákového spínače



UPOZORNĚNÍ: Pokud konfigurujete ovládání pomocí aplikace, můžete pokračovat přímo krokem 3.1.

2.7 Ovládání řídicí jednotky bez aplikace nebo WLAN

Konfigurace bez aplikace není možná.

Řídicí jednotku je třeba jednou nakonfigurovat pomocí aplikace, ale poté ji lze uvést do provozu i bez připojení k internetu.

Viz kapitola 9. tohoto návodu k obsluze.

Aplikace WebCSA a WebCSA Cloud Registrace a instalace



Abyste mohli používat ovládání WebCSA se všemi jeho komfortními funkcemi, doporučujeme vám zaregistrovat se do služby Inazuma WebCSA Cloud na adrese https://webcsa2.inazuma-online.com.

Před montáží řídicí jednotky na filtr doporučujeme provést její prvotní nastavení.

Pro počáteční nastavení potřebujete

- Registrace ve službě Cloud
- mobilní telefon nebo tablet s operačním systémem iOS
- Vaše přístupové údaje k síti WLAN (název sítě WLAN (SSID) a heslo).
- řídicí systém WebCSA
- · zásuvka pro připojení řídicí jednotky WebCSA.



1. Stáhnout

Aktuální verzi aplikace pro iOS najdete v Apple App Store. Nezapomeňte si stáhnout aplikaci Inazuma WebCSA V2 verze 2020!

Uložte aplikaci, stáhněte ji z mobilního telefonu/tabletu a postupujte podle pokynů k instalaci.

Instalace aplikace

V závislosti na nastavení zabezpečení v mobilním telefonu nebo tabletu se mohou během instalace objevit různé dotazy týkající se oprávnění. Potvrďte je prosím tlačítkem "Allow" / "Yes".

- 2. Připojte plovákové spínače 1 + 2 k řídicí jednotce.
- 3. Připojte řídicí jednotku k síti

4. Otevřete nyní aplikaci Inazuma WebCSA na svém mobilním telefonu nebo tabletu.

5. Spuštění řídicí jednotky trvá přibližně 1 až 2 minuty.

Řídicí jednotka potvrdí připravenost ke konfiguraci dvěma po sobě jdoucími pípnutími. Nyní pokračujte krokem 6 instalace.

Pokud řídicí jednotka po 2 minutách nezapípá, zkontrolujte integrovanou pojistku řídicí jednotky (viz kapitola 2.3.).

Poznámka: Ujistěte se, že jsou v mobilním telefonu aktivovány služby určování polohy (Nastavení > Obecné > Soukromí > Služby určování polohy).

Tato funkce je nutná pouze pro nastavení a konfiguraci řídicí jednotky.

Ujistěte se, že jste připojeni k síti WLAN, do které má být integrováno ovládání WebCSA.





12. Přehled nakonfigurovaného ovládání

Nově nakonfigurovaný ovládací prvek se nyní zobrazí na přihlašovací obrazovce.

Chcete-li zobrazit stav filtru, vyberte ovládací prvek kliknutím na příslušné tlačítko.

13. Přihlášení do cloudu

Chcete-li vidět stav filtru mimo domácí síť, je nutné aplikaci připojit ke službě Inazuma Cloud.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo použité v bodě 3.1.

Po kliknutí na tlačítko "Přihlášením" se aplikace připojí ke službě Inazuma Cloud.

14. Montáž řídicí jednotky a plovákových spínačů

Po úspěšném připojení aplikace k řídicí jednotce proveďte instalaci plovákových spínačů ve filtru, jak je popsáno v návodu k obsluze bubnového filtru.



Kvalita připojení WLAN závisí na umístění řídicí jednotky a vzdálenosti od směrovače WLAN. Pokud síť WLAN není nalezena, je to obvykle způsobeno silou signálu směrovače.

Ve specializovaných obchodech s elektronikou je k dispozici řada levných "opakovačů WLAN".

3.2. Hlavní stránka

+ P1 P2 P3 P4	• ?	0
Filterdeckel geschlossen		1
Wasserstand im Filter OK		1
UVC Lampe an Ladzeit 121 Stassen		Ÿ
Modus Sommer		Ø
Temperatursensor nicht lizensiert	13	- 80
Teichnachfüllung nicht lizensiert		õ
Spülungen Sei: 04.03.2029 - 11.40 Letzte Spilung: 04.03.2020 - 11.40	25	• •
Rinnenspülungen Seit 04.03.2020 - 11.40 Latzte Rinnenskilung 04.03.2020 - 11.40	2	• •
Status	-	
Bereitschaft	C	E
Handenlikung suelőran		

[P1] [P2] [P4] [P4]

Zobrazuje stav jednotlivých výstupů spínače napájení. Zelené pozadí znamená, že výstup je aktivní. Výstupy lze zapínat a vypínat ručně dotykem.

(?) Nápověda

Otevře stránku nápovědy pro aktuální okno

Symbol WLAN

Zobrazuje kvalitu připojení WLAN z řídicí jednotky ke směrovači WLAN. Vezměte prosím na vědomí také oddíl "Kvalita připojení WLAN" v návodu k obsluze řídicí jednotky.

Symbol převodovky

Otevře nabídku nastavení řídicí jednotky.

Kryt filtru

Ukazuje stav krytu filtru (zavřený/otevřený). Když je kryt filtru otevřený, není spuštěn žádný oplachovací proces, probíhající oplachovací procesy jsou přerušeny a lampa UV-C je vypnuta.

Hladina vody

Ukazuje, zda je hladina vody ve filtru v pořádku.

UV-C lampa

Ukazuje stav výstupu UV-C. Žlutý symbol znamená, že výstup je aktivní. Výstup lze zapnout a vypnout ručně dotykem. Druhý řádek ukazuje počet provozních hodin. Resetování se provádí v servisním menu (viz 3.3.5).

Režim

Aktuálně nastavený "režim" je

se zobrazí. Klepnutím můžete přepínat mezi režimy léto podzim - zima.

Léto: Proplachování se provádí s parametry proplachování nastavenými v části "Nastavení" v závislosti na stupni znečištění.

Podzim: Tento režim je vhodný zejména pro první spuštění filtračního systému v znečištěném jezírku nebo také na podzim, kdy se očekává zvýšený přísun nečistot, jako jsou řasy, listí apod.

Zima: Proplachování se provádí podle stupně znečištění pomocí parametrů proplachování nastavených v části "Nastavení". Aby se zabránilo zamrznutí potrubí/dýz v systému, provádí se každých 30 minut nucené proplachování.

Teplota vody (volitelně)

Teplota vody se zobrazuje pomocí volitelného teplotního čidla (položka IK5003).

Doplnění vody do jezírka (volitelné)

Označuje začátek posledního doplnění. Doplňování lze aktivovat ručně klepnutím na něj.

Splachování

Zobrazuje počet celkových oplachů. Klepnutím na (X) lze čítač vynulovat.

Proplachování okapů

Zobrazuje počet celkových propláchnutí žlabu. Počítadlo lze vynulovat klepnutím na tlačítko (X).

Stav

Zobrazuje aktuální provozní stav filtru.

Spouštěcí ruční oplachování

Spustí proces proplachování včetně proplachování žlabů.

3.3. Nastavení (ozubené kolečko)

3.3.1. Typ instalace



Zde vyberte typ filtru a typ instalace.

Gravitace = filtr je na úrovni rybníka (filtrační šachta).

Čerpaný = filtr je nad rybníkem

3.3.2. Parametry proplachování



V této nabídce můžete nastavit různé parametry proplachování, například dobu proplachování filtru a počet proplachů žlabu.

3.3.3. Vypínač napájení [P1] (volitelně také [P2] [P3] [P4])



V horní liště vyberte požadovaný kanál (P1 až P4).

V případě poruchy

off = kanál se v případě poruchy vypne (= ochrana proti chodu nasucho) on = kanál se v případě poruchy zapne. Zachovat plán = nastavené časy spínání se provádějí bez ohledu na případ poruchy.

Název = Zde můžete kanálu přiřadit jedinečný název, např. "Osvětlení rybníka"

Pro každou funkci zapnutí nebo vypnutí musí být vytvořen samostatný spínací bod.

Na jeden kanál lze vytvořit maximálně 24 spínacích bodů.

3.3.5. Protok مار

← Einstellungen	2
Logs	
12. Deckel geöffnet 11.51.55-54.03.25	
11. Powerswitch 4 ausgeschaltet 11.51:55-64.03.20	
10. Powerswitch 3 ausgeschaltet 11 51 55 - 04.03.29	
9. Powerswitch 2 ausgeschaltet 11:51:59-04:02:20	
8. Powerswitch 1 ausgeschaltet 11:51:55-04:02:09	
7. UVC Licht eingeschaltet 11:51:55-04:00:29	
6. Teich Niveauwert 11.51.16-04.03.20	
5. Teich Niveauwert 11.50.16-94.00.29	
4. Teich Niveauwert 11.4416-04.03.28	
0 0 0	

Poznámka

Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že máte připojení ke cloudu.

V části Protokoly můžete zobrazit poslední akce hlášené řadičem.

3.3.6. Nabídka služeb (i)



Nabídka pro zobrazení různých stavů snímačů a verzí softwaru.

Tyto informace jsou obvykle vyžadovány při telefonických hovorech na podporu.

Aby bylo možné kanály v aplikaci přepínat ručně, je nutné pro každý výstup Powerswitch vytvořit alespoň jeden spínací bod.

V opačném případě lze kanál (např. PS1) vypnout, ale přibližně po 10 sekundách se opět zapne.

3.3.4. Regulace hladiny rybníka (volitelně)



Doba sledování úrovně

Pokud je snímač vody opět ve vodě, voda se doplní na nastavenou dobu sledování.

Po uplynutí této doby se elektromagnetický ventil vypne.

Úroveň max. termín

Omezí maximální dobu provozu regulace hladiny bez ohledu na to, zda již bylo dosaženo požadované hladiny rybníka.

Napájecí spínač WebCSA extension (volitelně)

Power Switch WebCSA je rozšíření 1 až 4 individuálně přiřaditelných výstupů řídicí jednotky WebCSA.

Je to ideální řídicí centrum pro čerpadla v jezírku, vodopádu, zahradní osvětlení apod.

Všechny funkce vypínače lze naprogramovat a ovládat prostřednictvím aplikace WebCSA Inazuma.



5. Regulace hladiny rybníka WebCSA (volitelné)

Regulace hladiny Inazuma je elektrická, plně automatická řídicí jednotka pro automatické vyrovnávání ztrát vody v koi, plaveckých, zahradních a okrasných jezírkách.

Skládá se z

- Elektromagnetický ventil 230 V / 50 Hz s 5metrovým připojovacím kabelem
- Vodní senzor včetně 10metrového připojovacího kabelu

Aktivace probíhá pomocí kódu (pro aktivaci je nutný přístup k internetu).

5.1. Jak to funguje

Hladina vody v pořádku

Snímač hladiny vody je ve vodě > Elektromagnetický ventil je uzavřen > Nedochází k doplňování vody

Hladina vody klesá

Jakmile je snímač hladiny vody mimo vodu déle než 20 sekund (potlačení vlny), elektromagnetický ventil se otevře. Voda je doplněna.

Funkce doby přeplnění

Hladinová regulace je vybavena tzv. funkcí doby přeplnění, která zabraňuje neustálému zapínání a vypínání elektromagnetického ventilu.

To znamená, že hladinová regulace doplní hladinu vody na snímači po dosažení hladiny vody po dobu nastavenou v aplikaci.

"run-on time" po vodě. Teprve poté se elektromagnetický ventil uzavře.

Tím se zabrání příliš častému zapínání regulace v průběhu dne, pokud hladina vody klesne příliš nízko.

Proto by měl být snímač nainstalován také asi dva centimetry pod požadovanou maximální hladinou vody v jezírku.

Bezpečnostní funkce

Doba doplňování je omezena na maximálně 60 minut. Po uplynutí této doby se elektromagnetický ventil vypne.

V aplikaci se zobrazí "ochrana proti přeplnění". Současně se spustí interní odpočítávání, které po uplynutí 12 hodin vrátí regulaci hladiny do automatického režimu.

Případně lze ovládání úrovně znovu aktivovat ručním přepnutím v aplikaci.

5.2. Připojení k ovládání

! Před připojením/odpojením součástí nebo otevřením řídicí jednotky vždy odpojte síťovou zástrčku!



5.3. Instalace Senzor a Elektromagnetický ventil

Snímač hladiny vody

Snímač hladiny vody nainstalujte do jezírka v požadované výšce tak, aby oba kontakty byly vodorovně přibližně 2 cm pod hladinou vody nebo maximální hladinou vody v jezírku.

Snímač lze upevnit pomocí šroubu skrz otvor na snímači.

Elektromagnetický ventil

Přívod vody k elektromagnetickému ventilu může být zajištěn například domovní vodovodní přípojkou. Na všech filtrech Inazuma je otvor pro připojení elektromagnetického ventilu.

Vstupní otvor ventilu (levý obrázek): Směr proudění vody je vyznačen šipkou na spodní straně elektromagnetického ventilu.





Při použití 3/4" dvojitých vsuvek pro připojení (nejsou součástí dodávky) nezapomeňte použít plastové vsuvky.



Aby nedošlo k poškození potrubní sítě, doporučujeme nainstalovat tlumič vodního rázu. Alternativně lze do přívodního potrubí k elektromagnetickému ventilu přímo před ventil nainstalovat hadici dlouhou přibližně 100 cm.

Síťová zástrčka:

Síťovou zástrčku připojte až poté, co jste se ujistili, že všechny ostatní kroky byly provedeny správně. Vaše zařízení WebCSA pro regulaci hladiny rybníka je nyní připraveno k provozu.

5.4. Zimní provoz



Při teplotách pod 0 stupňů zajistěte, aby vodovodní potrubí nebo elektromagnetický ventil nemohly zamrznout nebo se poškodit.

6. Snímač teploty WebCSA (volitelně)

Snímač teploty je digitální snímač teploty pro připojení k ovládání WebCSA.

Skládá se z

Senzor z nerezové oceli s kabelem o délce 5 metrů; vysoce kvalitní silikonový kabel se zástrčkou.

6.1. Připojení k ovládání

! Před připojením/odpojením součástí nebo otevřením řídicí jednotky vždy odpojte síťovou zástrčku!



7. Licencování (aktivace online)



Funkce regulace hladiny jezírka, vypínače a teplotního čidla musí být aktivovány online.

Ujistěte se, že aplikace má připojení ke službě Inazuma WebCSA Cloud (nastavení na přihlašovací obrazovce aplikace).

Pro aktivaci potřebujete funkční internetové připojení v mobilním telefonu/tabletu!

Pod příslušnou funkcí najdete tlačítko "Zadat licenci".

Do textového pole zadejte dodaný aktivační kód a potvrďte zadání tlačítkem OK. Pokud bylo zadání

úspěšné, je funkce okamžitě povolena.

8. Montáž dvou plovákových spínačů

Řídicí jednotka WebCSA se dodává se dvěma plovákovými spínači.



Plovákový spínač 2 (2 plováky) je zodpovědný za proplachování a ochranu proti chodu na sucho.

8.1. Montáž plovákového spínače 1 (gravitační a čerpané)



8.2. Montáž plovákového spínače 2 pro gravitační verzi



Modely BioKompakt: prostor pro čistou vodu mimo buben

Filtr bez biokomory: Zde namontujte plovákový spínač. Čistá vodní plocha mimo buben

Horní plovák :

Odpovídá za spuštění spláchnutí. Po propláchnutí by měla opět vyplout na horní koncovou hodnotu.

Dolní plovák:

Odpovídá za nouzové vypnutí a ochranu proti nepřetržitému proplachování. Při běžném provozu by měl být vždy ve vodě. Pokud klesne na spodní doraz, bubnový filtr se vypne, protože v jezírku je příliš málo vody.



Přesnou výšku plovákového spínače je třeba nastavit individuálně (otvory s drážkami v držáku). To závisí na výkonu čerpadla, se kterým je bubnový filtr provozován.

8.3. Montáž plovákového spínače 2 pro verzi čerpadla



Filtr s biokomorou a bez biokomory Oblast se špinavou vodou před bubnem

Poloha plovákového spínače a držáku

U čerpané verze je plovákový spínač umístěn v prostoru pro špinavou vodu před bubnem (levý obrázek). Držák je již předem pevně smontován, výška není nastavitelná.

Verze čerpadla: Obrácení funkcí plováku Horní plovák :

Odpovídá za nouzové vypnutí a ochranu proti nepřetržitému proplachování.

Při běžném provozu by měla být vždy nad hladinou vody. Pokud je horní plovák během čerpání vytlačen vodou nahoru, bubnový filtr se vypne a vydá hlášení o poruše. Doporučujeme připojit čerpadlo jezírka k Power Switch WebCSA v režimu čerpání.

V tomto případě se čerpadlo jezírka (připojené k vypínači) v případě poruchy vypne a zabrání se čerpání jezírka naprázdno.

Dolní plovák:

Odpovídá za spuštění spláchnutí. Po propláchnutí by měla klesnout zpět na spodní koncový bod.

9. Ovládání "offline" - použití bez připojení k internetu / WLAN

Ovládání WebCSA lze používat i bez připojení k síti WLAN nebo internetu.

Pro nastavení a aktivaci "offline režimu" je nutné jednorázové připojení k síti WLAN s přístupem k internetu po dobu přibližně 10 minut.

Pokud nemáte v místě filtru připojení WLAN, můžete ovládání připojit k internetu také pomocí hotspotu (např. druhého mobilního telefonu) pro nastavení. Alternativně si můžete objednat filtr s předkonfigurovaným "offline řízením" - řízení je pak po připojení k elektrické síti okamžitě připraveno k provozu.

Krok 1

Proveď te všechny kroky instalace podle pokynů v kapitole 3.

Krok 2

Po úspěšném nastavení ovladače se pomocí aplikace přihlaste do služby Inazuma Cloud (viz kapitola 3, obrázek 12).



Pokud se připojíte přímo k řídicí jednotce prostřednictvím sítě WLAN, nastavení offline nefunguje - po restartu by se řídicí jednotka vrátila do konfiguračního režimu.

Krok 3

٠	Einstellungen ?
	Alle Pushbenachrichtigungen (de)aktivier
	Steuerung ist offline
	Neustart Steuerung
	Deckel geöffnet
	Wasserstand zu niedrig
	Dauerspülung
	Überfüllungsschutz
	Vorkammer überprüfen
	UVC-Zähler zurücksetzen
Č.	Konfigurationsmodus aktivieren
	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
1	Steuerung offline setzen
0	0 🕫 🔹 🛈
	< 0 □ ₹

V hlavním zobrazení aplikace klikněte na symbol ozubeného kola vpravo nahoře.

Klikněte na položku "Nastavení" (symbol ozubeného kolečka vpravo dole).

V nabídce úplně dole klikněte na položku

"Klikněte na "Nastavit ovládání offline

Řídicí jednotka je nyní nastavena do režimu offline a poté provede restart.

Provozní režim offline je po restartu signalizován 2 dlouhými pípnutími následovanými krátkým pípnutím.

Nastavení ovládání WebCSA pro režim offline je nyní dokončeno.

10. FAQ - Často kladené otázky

Co se stane s řídicí jednotkou, pokud jsem špatně zadal heslo WLAN?

Řídicí jednotka se nejprve po dobu 5 minut pokusí připojit k síti WLAN. Pokud se to nepodaří, přejde řídicí jednotka automaticky do konfiguračního režimu.

Změnil se název (SSID) nebo heslo sítě WLAN

Po uvedení nového směrovače do provozu odpojte řídicí jednotku WebCSA od napájení, počkejte 1 minutu a poté napájení znovu připojte.

Přibližně po 5 minutách přejde řídicí jednotka automaticky do konfiguračního režimu pomocí aplikace a funkce <Nastavit novou řídicí jednotku> pak můžete nastavit řídicí jednotku s novými daty WLAN; předchozí nastavení (časy proplachování, licence atd.) zůstávají beze změny.

Chtěl bych ovládání používat bez internetu nebo WLAN - jak to funguje?

Řídicí jednotku lze po konfiguraci pomocí mobilního telefonu nastavit do režimu offline. Pokyny k tomuto postupu naleznete v kapitole 9.

Jak mohu zcela odstranit uložená data?

V aplikaci je v nastavení položka "Obnovit tovární nastavení".

Tím se odstraní všechna data v ovládacím prvku. V cloudu můžete kontrolu odstranit také sami. Vezměte prosím na vědomí, že tím dojde také k odstranění historických dat protokolu a licencí!

Nefunguje aktivace licence pro PowerSwitch, hladinu nebo teplotu v jezírku?

0" v licenčním kódu je vždy číslo nula. Před zadáním licence se ujistěte, že je aplikace připojena ke cloudu (viz poznámka na straně 7).



Budete nadšeni!

Výrobce:

Inazuma® Johannes Kurzweil GmbH Eisackstraße 16 86165 Augsburg

Tel.: (+49) 821 - 72 919 72 Fax: (+49) 821 - 72 919 73

info @ inazuma - online .com www. inazuma- online .com

S výjimkou technických změn a chyb. WEEE-Reg. č. DE 19429673 Návod k obsluze verze 2020-05

Některé funkce popsané v této příručce vyžadují software řídicí jednotky WebCSA verze 6038.

